





# PLAFO 500 SPEC UP-DN

## Instrukcja montażu


Installation instructions  
Instructions de montage  
Montageanleitung

IP20

230 V  
50 Hz




PL - Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.  
UK - Disconnect the unit before changing the lamp.  
F - Debrancher l'appareil avant de changer la lampe.  
D - Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.




P.U.H. "IMPERIAL" ZPCHr Sp.J. Donat Król, Dariusz Król  
ul. Kofobrzeńska 8E, 78-200 Białogard  
tel. +48 94 312 78 20, tel./fax. +48 94 312 78 69  
email: office@imperial.pl  
NIP 672-000-62-93

**imperial®**

①



③



P.U.H. "IMPERIAL" ZPCHr Sp.J. Donat Król, Dariusz Król  
ul. Kofobrzeńska 8E, 78-200 Białogard  
tel. +48 94 312 78 20, tel./fax. +48 94 312 78 69  
email: office@imperial.pl  
NIP 672-000-62-93

**imperial®**