







# DL UNO ECO

## Instrukcja montażu



Installation instructions  
Instructions de montage  
Montageanleitung

IP20


230 V  
50 Hz




min. 1mm<sup>2</sup>  
max. 2,5mm<sup>2</sup>




PL - Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.  
UK - Disconnect the unit before changing the lamp.  
F - Debrancher l'appareil avant de changer la lampe.  
D - Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.




①




②




③



④



⑤



PL - Wyłączyć zasilanie przed wymianą lampy.  
UK - Disconnect the unit before changing the lamp.  
F - Debrancher l'appareil avant de changer la lampe.  
D - Von den Auswechseln der lampe die Leuchte von der Netzspannung trennen.

